5. Printed Circuit Board Diagram

5-1 MAIN/POWER




IC401
C401
ZD401
C114
C133
C101
JW4
JW1
JW2
JW3
JW5
CW101
R802
R801
R812
R805
R806
R115
R132
IC101
R605
C612
C601
CW105
C606
C602
C603
R206
JW20
JW14
JW13
C107
C108
C131
C123
C125
C122
C124
C121
JW15
JW17
JW18
JW19
R204
R203
R208
R207
JW26
JW25
JW27
JW28
C501R
C501L
R502R
R502L
R501R
R501L
C211
C217
C212
C213
C215
C216
C218
C210
C502R
C502L
IC201
R302
X201
ZD301
C303
C304
C203
C202
C204
C205
Q302
C201
J19
J35
J36
J37
J38
CW106
C301
NS100
IC301
R301
Q301
C302
C402
J25
CW103
SLED
SL+
SL-
SP+
SP-
TE
SP
FE
SL
OPEN
CLOSE
OS/W
CS/W
MCK
MDAT
MLT
XRST
LKFS
SENSE
SQDT
SQCK
SO51
MUTE
MLT
MDOUT
MINT
PD
LD
F
B
D
VCC
VC
CL
OP
GND
DM+
+DM
R
G
L
G
MB
DB
NC
MUTE


MMB9.S SUM PCB AH41-00413A
V-CUT LINE
MMZB9 H/P PCB
MMB9 VOL
AH41-00413A
MMZB9 FRONT PCB
MMZB9 OPT PCB
LED PCB
POWER
USW1
MIC JACK
MJ1
H/PHONE
JOG VR
S/W VR
MAIN VR
OPTION
(BLUE LED)
USW5
REC/STOP
USW6
CD-SYNC
USW7
CD-REPEAT
USW8
AUX
USW9
COLOR-CONT
USW10
SOUND MODE
USW11
OPEN/CLOSE
USW12
MONO/ST
USW13
SLEEP
USW14
P-SURROUND
USW15
TAPE
USW16
CD/DVD
USW17
TUNER/BAND
USW2
F.F
USW3
STOP
USW4
REW
0 REV


JR28L
JC20L
JR31L
JR29L
JC19L
JR28R
JC18L
JC17L
JJW1
JJW13
JJW15
JR39
JC24
JC30
JR30L
JJW14
JC15L
JR27L
JC3
JR26L
JR10
JJW16
JJW2
JJW17
JR25L
JC13L
JR32L
JQ7
JR1
JC10
OUT-L
GND
OUT-R
REC-L
REC-R
-12V
+12V
GND
MB+
A/D4
A/D3
HALL
MOTOR
REC/M
REC
MUTE
SOL
JJW18
JR34
JC20R
JR24L
JC22R
JD1
JR35
JR31R
JC12L
JR32R
JQ3
JR8
JR38
JR33
JR37
JR3
JJW3
JR36
JC9L
JC22L
JJW4
JR24R
JC12R
JC11R
JR7R
JR7L
JC11L
JQ8
JC23
JC18R
JQ4R
JR4R
JR9
JJW5
JR29R
JR25R
JR5R
JJW6
JC27
JR30R
JJW20
JJW7
JR41
JR26R
JC9R
JQ10
JR2
JC19R
JJW8
JQ5R
JR14
JC1R
JQ4L
JR5L
JR17
JQ11
JC16R
JR15R
JR13R
JR11R
JQ5L
JJW21
JR18
JJW9
JD2
JR4L
JC15R
JC13R
JC1L
JC5
JQ9
SOL
HALL
HALF
MB+
5V/SENS
GND
MODE
F.REC
R.REC
JCON3
JQ12
JC17R
JR27R
JC31
JR11L
JR40
JR23
JC4R
JC6
P/B-L
R/P-L
R/P-R
P/B-R
T/F+
JC4L
JC1
JR22
JC8
JR20
JJW22
JR13
JJW23
JQ13
JC7
JJW10
JR19
JJW11
JL2
JR16
JR12
JR21
JZD1
A41-00412A